

Quick Setup Guide for SNMP IPv6 Card's DIP Switches

EN

Before installation and operation, please follow this Guide to set up the SNMP IPv6 Card's DIP switches. Please visit the website below to download relevant software and user manual(s).

<https://datacenter-softwarecenter.deltaww.com>

简中

安装和使用前，请先依照本指南设定 SNMP IPv6 卡的指拨开关。请参阅以下网址下载相关软件 and 用户手册。

<https://datacenter-softwarecenter.deltaww.com>


繁中

安裝和使用前，請先依照本指南設定 SNMP IPv6 卡的指撥開關。請參閱以下網址下載相關軟體和使用手冊。

<https://datacenter-softwarecenter.deltaww.com>

1

Location of DIP Switches/ 指拨开关位置 / 指撥開關位置



2

DIP Switches' Setup/ 指拨开关设定 / 指撥開關設定

EN

Please follow product type to set up the DIP switches.

简中

请依照产品类别设定指拨开关。

繁中

請依照產品類別設定指撥開關。

Product Type/ 产品类别 / 產品類別	DIP Switches' Settings/ 指拨开关设定 / 指撥開關設定	
UPS		0000
PDC		1000
STS		0100
ATS		0010
Cooling		0001
RPDC		1100

EN : Copyright © 2022 by Delta Electronics Inc. All rights reserved. Changes may be made periodically to the information in this Quick Setup Guide without obligation to notify any person of such revision or changes.

简中：本说明书版权归台达所有，并保有一切权利。版权所有，侵权必究。内容如有变动，恕不另行通知。

繁中：本說明書版權歸台達所有，並保有一切權利。版權所有，侵權必究。內容如有變動，恕不另行通知。